

9LD561-2
9LD561-2/L
9LD625-2
10LD400-2
10LD400-2/B1

USO-MANUTENZIONE
EMPLOI-ENTRETIEN
USE-MAINTENANCE
BEDIENUNG-WARTUNG
USO-MANUTENCION

INDICE

TABLE DES MATIERES

INDEX

INHALTS-VERZEICHNIS

INDICE

Serie accessori - Série accessoires - Accessory set - Zubehörsatz - Serie accesorios	Pag. 1
Caratteristiche - Caractéristiques - Characteristics - Technische Daten - Características	» 1
Dimensioni d'ingombro - Mesures d'encombrement - Overall dimension - Umrißmaße - Dimensiones exteriores	» 2
Identificazione - Identification - Identification - Identifizierung - Identificación	» 3
Uso - Emploi - Use - Bedienung - Utilizacion	» 5
Manutenzione - Entretien - Maintenance - Wartung - Manutención	» 12
Revisione - Révision - Overhaul - Überholung - Revision	» 23
Norme per il riparatore - Instructions de réparation - Repair instructions - Instandsetzungsanleitungen - Norma para el reparador	» 24
Manutenzione riduttori - Entretien réducteurs - Reduction gear maintenance - Untersetzungsgetriebe Wartung - Manutención reductores	» 26
Manutenzione frizioni - Entretien embrayage - Clutches maintenance - Scheibenkupplung Wartung - Manutención embragues	» 28
Immagazzinaggio - Stockage - Storage - Konservierung - Almacenaje	» 29
Service	» 32
Ordini ricambi - Commandes pieces - Parts orders - E-teil-bestellungen - Pedidos de repuestos	» 33
Circuiti - Circuits - Anlagen - Instalaciones	» 35
Inconvenienti - Inconvénients - Troubles - Betriebsstörungen - Anomalías	» 38
Norme di sicurezza - Normes de sécurité - Safety rules - Sicherheitsmaßnahmen - Normas de seguridad	» 41

PRIMA DI AVVIARE
leggere ed osservare le istruzioni. L'inosservanza provoca la decadenza della garanzia.

AVANT LE DEMARRAGE
lire et suivre les instructions.
La garantie n'est plus valable en cas d'inobservation.

PRIOR TO STARTING
rear and follow instruction. Failure to do so will make warranty void.

VOR DEM ANLASSEN
Anleitungen lesen und befolgen. Bei Behandlungsoder Wartungsfehlern erlischt die Garantie.

ANTES DEL ARRANQUE
leer y respetar las instrucciones. El incumplimiento provoca la anulación de la garantía.

SERIE ACCESSORI FORNITA CON IL MOTORE
SERIES ACCESSOIRES LIVRÉE AVEC LE MOTEUR
ACCESSORY SET SUPPLIED WITH THE ENGINE
ZUBEHÖRSATZ MIT DEM MOTOR GELIEFERT
SERIE ACCESORIOS SUMINISTRADO CON EL MOTOR

Da richiedere se mancante.
A demander si pas livrée
Request if not supplied
Zu verlaugen wenn es fehlt
Pedir si falta







CARATTERISTICHE
CARACTÉRISTIQUES
CHARACTERISTICS
TECHNISCHE DATEN
CARACTERÍSTICAS

					9LD561-2	9LD561-2/L	9LD625-2	1/LD400-2 1LD400-2/B1
CILINDRI	CYLINDRES	CYLINDERS	ZYLINDERZAHL	CILINDROS	2	2	2	2
ALESAGGIO	ALESAGE	BORE	BOHRUNG	DIAMETRO mm.	90	90	95	86
CORSA	COURSE	STROKE	HUB	CARRERA mm.	88	88	88	88
CILINDRATA	CYLINDREE	DISPLACEMENT	HUBRAUM	CILINDRATA cm ³	1120	1120	1248	790
QUANTITÀ OLIO	QUANTITÉ HUILE	OIL QUANTITY	ÖLMEIGE	CANTIDAD ACEITE . (STANDARD) Kg.	2.8	3.05	2.8	2.5
INCLINAZIONE MAX	INCLINAISON MAX	MAX OPERATING ANGULARITIES	MAX SCHRÄGLAGE	INCLINACIONES MAX	25°(35°)	25°(35°)	25°(35°)	25°(35°)

**DIMENSIONI
D'INGOMBRO
MESURES
D'ENCOMBREMENT
OVERALL DIMENSION
EIMBAUMABE
DIMENSIONE
EXTERIORES**

10LD400-2
10LD400-2/B1

9LD561-2
9LD561-2/L
9LD625-2



IDENTIFICAZIONE

IDENTIFICATION

IDENTIFICATION

IDENTIFIZIERUNG

IDENTIFICACION

Golfare di sollevamento
Bague de levage
Lifting eye
Aufhängungs schraube
Argolla levantamiento

Iniettore
Injecteur
Injektor
Einspritzdüse
Injector

Portina d'ispezione
Portillon d'inspection
Inspection cover
Kontrollklappe
Tapa de registro,

Tipo motore
Type du moteur
Engine type
Motor typ
Tipo del motor

Filtro olio
Filtre à huile
Oil filter
Ölfilter
Filtro aceite



Tappo rifornimento olio
Bouchon remplissage huile
Oil filter cap
Öleinfüllung
Tapon llenado aceite

Filtro aria
Filtre à air
Air cleaner
Luftfilter
Filtro aire

Interruttore a chiavetta
Interrupteur à clé
Key switch
Schüssel - Schalter
Contacteur de llave

Spia pressione olio
Témoin de la pression d'huile
Oil pressure warning light
Öldruckkontroll - Leuchte
Espía presión de aceite

Matricola
Matrícula
Serial number
Motorennummer
Número del motor

IDENTIFICAZIONE

IDENTIFICATION

IDENTIFICATION

IDENTIFIZIERUNG

IDENTIFICACION


Marmitta
Pot d'échappement
Muffler
Auspufftopf
Silenciator

Predisp. pompa oleodin.
Predisp. pompe hydraulique
Hydraulic pump adapter
Vorricht. f. hydr. Pumpe
Predispoción bomba hidrául.

Leva stop
LEVIER STOP
Stop lever
Abstellhebel
Palanca stop

Asta livello olio
Jauge niveau huile
Oil dipstick
Meßstab
Varilla nivel aceite

Tappo scarico olio
Bouchon vidange huile
Oil drain plug
Dielablass-Schraube
Tapon vaciado aceite



9LD561-2

9LD561-2/L

9LD625-2

USO
EMPLOI
USE
BEDIENUNG
UTILIZACION

PRIMA DELL'AVVIAMENTO
AVANT LE DEMARRAGE
BEFORE STARTING
VOR DEM ANLASSEN
ANTES DEL ARRANQUE

Olio prescritto
Huile recommandée
Prescribed lube
Erforderliches Schmieröl
Aceite recomendado

AGIP sigma
(HD SERIES 3
MIL - L - 2104 C
API - CD)

Gradazione
Viscosité
Grade
Viscositätsklasse
Viscosidad




Rifornimento olio carter
Ravitaillement huile
carter
Fill crankcase with oil
Oel-nachfüllen
Suministración aceite
cárter



Togliere il tappo
rifornimento olio
Dévisser le bouchon de
remplissage d'huile
Remove oil filler cap
Entfernen Sie die
Öleinfüllschraube
Sacar el tapón llenado
aceite




Versare l'olio e rimettere il
tappo
Verser l'huile et remettre le
bouchon
Pour the oil in and reassemble
oil cap
Füllen Sie das Öl ein und
schließen Sie den
Öleinfüllstutzen wieder
Poner aceite y montar el
tapón



Controllo livello olio
Contrôle niveau huile
Oil level check
Ölstand-kontrolle
Control nivel aceite



Togliere l'asta livello
olio
Retirer la jauge d'huile
Remove dipstick
Entfernen Sie den
Ölmeßstab
Sacar la varilla nivel
aceite




Controllare che il livello sia al massimo.

Centrer le niveau soit au maximum.

Check that level is at max.
Ölstand soll maximum anzeigen.


Comprobar que el nivel esté al max.



Rimettere l'asta livello olio.

Remettre la jauge d'huile.

Reassemble dipstick.
Führen Sie den Ölmeßstab wieder ein.
Poner la varilla nivel aceite.



Per motori con filtro aria a bagno d'olio.

Pour moteurs avec filtre air en bain d'huile.

For engines with oil bath air cleaner

Für motoren mit
Ölbadluft filter

Para motores con filtro aire a baño de aceite.

Rifornimento olio filtro aria.

Ravitaillement huile filtre à air.

Air cleaner filling.

Luftfilter oel-nachfüllen.
Suministración aceite filtro aire.


Aprire il filtro e togliere la massa filtrante.

Ouvrir le filtre à air et sortir la cartouche filtrante.

Open air cleaner and remove element.

Öffnen Sie den Luftfilter und entfernen Sie das Element.

Abrir el filtro y sacar la masa filtrante.



Versare olio motore fino al segno.

Verser l'huile moteur jusqu'au repère.

Fill with engine oil up to level mark.

Füllen Sie Öl ein bis zur Niveau-Markierung.

Poner aceite motor hasta el nivel.




Rimontare il filtro aria.

Remonter le filtre à air.

Reassemble air cleaner.

Setzen Sie den Luftfilter wieder zusammen.

Montar el filtro aire.



Rifornimento combustibile
Ravitaillement combustible
Refueling
Kraftstoff nachfüllen
Suministración combustible



Togliere il tappo
serbatoio.
Enlever le bouchon
réservoir.
Remove fuel tank cap.
Entfernen Sie den
Öleinfüllschraube.
Sacar el tapón del
deposito.



Versare il combustibile e
rimettere il tappo.
Verser le carburant et remettre
le bouchon.
Pour the fuel and reassemble
fuel tank cap.
Füllen Sie Kraftstoff ein und
schließen Sie den Tank
anschließend.
Poner el combustible y
montar el tapón.



Con temperatura inferiore a -10°C aggiungere petrolio (*) al gasolio (**) come da tabella

Avec température inférieure à -10°C ajouter pétrole (*) au gas-oil (**) suivant indications du tableau


With temperature lower than 14°F add kerosene (*) to diesel (**) as per sheet
Bei -10°C umgebungstemperatur gasoel (**) ist laut tabelle mit petroleum (*) zu mischen

Temperaturas debajos -10°C verter petróleo (*) al gas-oil (**) como da tabla



	*	**
-10°C 14°F	10%	90%
-20°C -4°F	25%	75%
-30°C -22°F	40%	60%
-40°C -40°F	55%	45%

Disareazione
Deareation
Air bleeding
Entlüftung
Purgado del circuito
de inyección


Allentare la vite spurgo sulla
pompa iniezione.
Deserrer la vis de purge sur
la pompe injection.
Unloose injection pump drain
screw.
Die Spülsschraube auf
Einspritzpumpe lösen.
Aflojar el tornillo de purga
de la bomba inyección.




Pompare il combustibile sulla pompa alimentazione fino che dalla
vite di spurgo sia uscita tutta l'aria contenuta nel circuito.
Agir sur la levier commande pompe alimentation jusqu'à l'élimi-
nation à travers la vis de purge de tout l'air contenu dans le
circuit.
Purge air from the circuit through the drain screw by operating
pump lever.
Die im Kreislauf genaltene Luft durch die Spülsschraube beseitigen,
indem man den Hebel der Einspritzpumpe betätigt.
Accionar a mano la bomba alimentacion hasta obtener desde el
tornillo de purga una salida de liquido solamente.



Serrare la vite spurga sulla pompa iniezione.
Serrer la vis de purge sur la pompe injection.
Tighten injection pump drain screw.
Die Spülsschraube auf Einspritzpumpe anziehen.
Apretar el tornillo de purga de la bomba inyección.



Acceleratore al massimo
Accélérateur au maximum
Trotte to maximum position
Gashebel auf Maximalstand
Palanca del acelerador al maximo




AVVIAMENTO
DEMARRAGE
STARTING
ANLASSEN
ARRANQUE


Per motori con termoavviatore.
Pour moteurs avec thermo-démarreur
For engines with termo starter
Für Motoren mit Termoanlasser
Para motores con termoarranque

Avviamento a temperatura inferiore a -10°C e a motore freddo.
Démarrage à température au-dessous de -10°C et à moteur froid.
Start at temperature lower than 14°F and on cold engine.
Bei Kaltstart und bei Temperatur unter -10°C.
Arranque a temperatura inferior a -10°C y con motor frío.


1° Scatto - Accensione spie.
1^o Position - Eclairage des témoins.
First position - Warning light on.
Erste Stellung - Warnlampe an.
1^a Posición - Marcha, se alumbran las espías.




Premere il pulsante sul cruscotto.
Appuyer sur le bouton du tableau.
Press button on switchboard.
Das Knopf auf Schaltbrett drücken.
Comprimir el pulsador sul tablero.



Pulsante premuto - 2^a scatto - Avviamento.
Bouton appuyé - 2^e position - Démarrage.
Button pressed - 2nd position - Starting.
Anlassknopf gedrückt - Zweite Stellung - Anlassen.
Pulsador comprimido - 2^a posición - Arranque.




Pulsante e chiavetta liberi - Motore in marcia.
Bouton et clef libres - Moteur en marche.
Button and key disconnected - Engine running.
Knopf und Schlüssel ausgeschaltet.
Pulsador y llave del interruptor libres - Motoren marcha.




Avviamento elettrico a motore caldo
Démarrage électrique à moteur chaud
Electric starting if engine warm
Elektroanlass in warmen Zustand
Arranque eléctrico a motor caliente.


1^a Scatto - Accensione spie.
1^e Position - Eclairage des témoins.
First position - Warning light on.
Erste Stellung - Warnlampe an.
1^a Posición - Marcha, se alumbran las espías.



2^a Scatto - Avviamento.
2^e Position - Demarrage.
Second position - Starting.
Zweite Stellung-Starten.
2^a Posición - Arranque.




Chiavetta libera - Motore in marcia.
Clé en position de repos - Moteur en marche.
Key always in on (1st) position when engine is running.
Schlüssel auf Totstellung - Motor läuft.
Llave en 1^a posición - Motor en marcha.




Avviamento a strappo.
Démarrage à cordelette.
Rope starting.
Seilanlass.
Arranque a cuerda.

Avvolgere la funicella nel senso della freccia.
Enrouler la cordelette dans le sens de la flèche.
Wind rope up following the arrow direction.
Das Seil nach dem Pfeil umwickeln.
Envolver la cuerda arranque en el sentido de la flecha.



Tirare e lasciare la funicella fino a trovare il punto meno resistente allo strappo.
Tendre et lâcher la cordelette jusqu'à trouver le point le moins résistant au tir.
Stretch and loose the rope trying to find the most suitable point for pull.
Das Seil ziehen und lassen, um den besten Punkt für den Ruck zu finden.
Tirar y dejar la cuerda hasta a encontrar el punto meno resistente a el arranque.




Tirare la funicella con forza.
Tirer la cordelette de force.
Pull strongly the rope.
Das Seil mit Kraft ziehen.
Tirar la cuerda con fuerza.



Dopo l'avviamento
APRÈS LE DEMARRAGE
AFTER STARTING
NACH DEM ANLASSEN
DESPUES DEL ARRANQUE

Al minimo per 5 minuti.
Au minimum pour 5 minutes.
To idle for 5 minutes.
5 min. Leerlauf ohne Belastung.
Al ralenti por 5 minutos.



**RODAGGIO
RODAGE
RUN-IN
EINLAUFEN
RODAJE**

**Le prime 50 ore non superare il 70% del carico totale.
Pour les premières 50 heures ne pas dépasser 70% de la puissance totale.**


During first 50 hours do not exceed 70% of maximum rated power.

Für die ersten 50 Stunden sind 70% der Vollastleistung nicht zu überschreiten.

Durante las primeras 50 horas hacerlo funcionar al 70% de su cargo normal.


**PRIMA DELL'ARRESTO
AVANT L'ARRET
BEFORE STOPPING
VOR DER ABSTELLUNG
ANTES DEL PARO**

**Al minimo per 5 minuti.
Au minimum pour 5 minutes.
To idle for 5 minutes.
5 min.
Leerlauf ohne Belastung.
Al ralenti por 5 minutos.**



**ARRESTO
ARRET
STOPPING
ABSTELLEN
PARO**

**Levetta in posizione di stop.
Levier en position de stop.
Lever in stop position.
Hebel in Stopstellung.
Palanca en posición de paro.**



**Chiavetta in posizione di stop.
Clavette en position de stop.
Key in stop position.
Schlüssel in Stopstellung.
Llave de contacto en posición de paro.**



**MANUTENZIONE
ENTRETIEN
MAINTENANCE
WARTUNG
MANUTENCION**

**Indice riassuntivo delle operazioni di prima manutenzione.
Index récapitulatif des opérations de premier entretien.
Summary of first maintenance operations.
Inhaltsverzeichnis der ersten Unterhaltsarbeiten.
Índice compendioso de las operaciones de manutencion.**

Operazioni Opérations Operations Arbeiten Operación	Frequenza Fréquence Frequency Häufigkeit Período	Sostituzione olio carter e filtro olio. Controlla livello olio. Contrôle niveau huile. Oil lever check. Ölestand- Kontrolle. Control nivel aceite.	Sostituzione olio carter e filtro olio. Controlla filtro aria a secco. Remplacement huile carter et filtre à huile. Contrôle filtre à air sec. Oil carter and oil filter replacement. Dry air cleaner checking. Truckenküttfilter-Kontrolle. Comprobar filtro de aire a seco. Sostitución aceite carter y filtro aceite.	Pulizia filtro aria a bagno d'olio. Nettoyage filtre à air en bain d'huile. Oil bath air cleaner cleaning. Ölabdunftfilter-Reinigung. Limpieza filtro aire en baño de aceite.	Sostituzione filtro combustibile. REMPLACEMENT FILTRE À COMBUSTIBLE. Fuel filter replacement. Wechsel Brennstofffilter. Sustitución filtro combustible.	Pulizia alette raffreddamento. Nettoyage ailettes refroidissement. Cooling fins cleaning. Kuehlrippen Reinigung. Limpieza aletas refrigeración.	Serraggio raccordi di mandata. Serrage raccords refoulement. Delivery unions tightening. Druckschluss-Befestigung. Apriettar racord tubo envío. Reglaje juego balancines.	Registrazione gioco bilancieri. Réglage du jeu des culbuteurs. Setting rocker arms clearance. Ventilspiel-Einstellung. Reglajes juego balancines.	Taratura e pulizia iniettori. Tarage et nettoyage injecteurs. Setting and injectors cleaning. Einspritzdüsen-Reinigung und einstellung. Ajuste y limpieza inyectores.
h 8	Pag. St. 13		Pag. St. 15	Pag. St. 14					
h 100						Pag. St. 16			
h 300		Pag. St. 17			Pag. St. 20		Pag. St. 20	Pag. St. 21	Pag. ST. 22

MANUTENZIONE
ENTRETIEN
MAINTENANCE
WARTUNG
MANUTENCION

Descrizione delle operazioni.
Description des opérations.
Operation description.
Arbeitenbeschreibung.
Descripción de las operaciones.

Le operazioni di manutenzione vanno effettuate a motore freddo.
Les opérations d'entretien doivent être effectuées à moteur froid.
Maintenance operations to carry out on cold engine.
Die Instandhaltungsarbeiten bei kaltem Motor ausführen.
Los trabajos de mantenimiento se hacen con motor frío.





Ogni 8 ore
Toutes les 8 heures
Every 8 hours
Alle 8 Stunden
Cada 8 horas

h 8

Controllo livello olio.
Contrôle niveau huile.
Oil level check.
Öelstand-kontrolle.
Control nivel aceite.



Togliere l'asta livello olio.
Retirer la jauge d'huile.
Remove dipstick.
Entfernen Sie den Ölmeßstab.
Sacar la varilla nivel aceite.



Se il livello non supera il minimo, rabboccare.
Si le neveau ne dépasse pas le minimum, remplir.
If level is under the minimum, fill up.
Falls das Niveau das Minimum nicht überschreit, nachfüllen.
Si el nivel de aceite no llega a la taca del mínimo, rellenar.


Togliere il tappo rifornimento olio.
Dévisser le bouchon de remplissage d'huile.
Remove oil filler cap.
Entfernen Sie die Öleinfüllschaube.
Sacar el tapón llenado aceite.




Versare l'olio e rimettere il tappo.
Verser l'huile et remettre le bouchon.
Pour the oil in andreassemble oil cap.
Füllen Sie das Öl ein und schließen Sie den Öleinfüllstutzen wieder.
Poner aceite y montar el tapón.




Rimettere e togliere l'asta
livello olio.
Rimettre et tirer la jauge a
huile.
Fit in and remove dipstick.
Checken Sie das Öl niveau mit
dem Ölmeßstab.
Sacar y poner la varilla nivel
aceite.



Controllare che il livello sia
al massimo.
Contrôler que le niveau soit
au maximum.
Check that level is at max.
Olstand soll maximum
anzeigen.
Comprobar que el nivel esté
al max.



Rimettere l'asta livello
olio.
Remettre la jauge
d'huile.
Reassemble dipstick.
Führen Sie den
Ölmeßstab wieder ein.
Poner la varilla nivel
aceite.



Per motori con filtro aria a
bagno d'olio.
Pour moteurs avec filtre
air en bain d'huile.
For engines with oil
bath air cleaner.
Für Motoren mit
Ölbadluftfilter.
Para motores con filtro
aire a baño de aceite.

Pulizia filtro aria.
Nettoyage filtre à air.
Air cleaner cleaning.
Luftfilter-Reinigung.
Limpieza filtro aire.

Aprire il filtro e togliere la
massa filtrante.
Ouvrir le filtre à air et sortir
la cartouche filtrante.
Open air cleaner and remove
element.
Öffnen Sie den Luftfilter und
entfernen Sie das Element.
Abrir el filtro y sacar la masa
filtrante.




Lavare e asciugare la massa filtrante.

Nettoyer et essuyer la masse filtrante.

Clean and dry filtering element.

Filtereinsatz reinigen und trocknen.

Lavar y secar el elemento filtrante.



Vuotare e pulire la vaschetta.

Vidanger et nettoyer la cuve du filtre.

Drain and clean bowl.

Reinigen und leeren Sie das Luftfilter unterteil.

Vaciar y limpiar la taza.





Versare olio motore fino al segno.

Verser l'huile moteur jusqu'au repère.

Fill with engine oil up to level mark.

Füllen Sie Öl ein bis zur Niveau - Markierung.

Poner aceite motor hasta el nivel.



Per motori con filtro aria a secco.

Pour moteurs avec filtre à air sec.

For engines with dry type air cleaner.

Für Motoren mit Trockenluftfilter.

Para motor con filtro aire a seco.

Controllo filtro aria.

Contrôle filtre à air.

Air cleaner checking.

Luftfilter-kontrolle.

Comprobar filtro de aire.

Aprire il filtro e togliere la massa filtrante.


Ouvrir le filtre à air et sortir la cartouche filtrante.

Open air cleaner and remove element.

Öffnen Sie den Luftfilter und entfernen Sie das Element.

Abrir el filtro y sacar la masa filtrante.






Gettare la massa filtrante se è intasata.
Jeter la masse filtrante si elle est colmatée.
Replace element if necessary.
Entfernen Sie das Element, wenn notwendig.
Botar la masa filtrante si está obturada.



Sostituire con massa filtrante originale Lombardini.
La remplacer avec une masse filtrante d'origine Lombardini.
Replace with original Lombardini element type.
Tauschen Sie das Element gegen ein Original Lombardini-Element aus.
Sustituir con masa nueva originales Lombardini.



Rimontare il filtro aria.
Remonter le filtre à air.
Reassemble air cleaner.
Setzen Sie den Luftfilter wieder zusammen.
Montar el filtro aire.




Ogni 100 ore.
Toutes les 100 heures.
Every 100 hours.
Alle 100 Stunden.
Cada 100 horas.

h 100

Pulizia alette raffreddamento
Nettoyage ailettes refroidissement
Cooling fins cleaning
Kuehlrippen Reinigung.
Limpieza aletas refrigeración.

Togliere il convogliatore.
Enlever la coiffe ventilateur.
Remove air shroud.
Die Ventilatorhaube abnehmen.
Quitar la caja ventilador.






Pulire le alette con pennello e gasolio.


Nettoyer les ailettes avec un pinceau et du gas-oil.
Clean fins with a brush and kerosene.

Reinigen Sie mit einer Bürste und Petroleum.
Limpiar las aletas con brocha y gasoil.



Asciugare con getto d'aria.

Secher a l'air comprimé.
Dry with compressed air.
Trocknen Sie mit komprimierter Luft.
Secar soplando aire.



Rimontare il convogliatore.
Remonter la coiffe ventilateur.
Reassemble air shroud.
Die Ventilatorhaube wiederzusammensetzen.
Poner la caja ventilador.





Ogni 300 ore
Toutes les 300
heures
Every 300 hours
Alle 300 Stunden
Cada 300 horas

h 300


Sostituzione olio carter e filtro olio.
Remplacement huile carter et filtre à huile.
Oil change and oil filter replacement.
Öl und Ölfilter-Wechsel.
Sustitución aceite carter y filtro aceite.

Togliere il tappo e scaricare l'olio.
Devisser le bouchon et vidanger.
Remove cap and drain oil.
Entfernen Sie die Einfüllschraube und füllen Sie Öl ein.
Sacar el tapón y vaciar el aceite.






Per motori con filtro olio interno.
Pour moteurs avec filtre à huile intérieur.
For engines with inner oil filter.
Für Motoren mit Innenölfilter.
Para motores con filtro aceite interior.




Togliere e gettare il filtro olio.
Enlever et jeter le filtre huile.
Remove and replace oil filter.
Entfernen und ersetzen Sie den Ölfilter.
Sacar y botar el filtro de aceite.




Sostituire con filtro originale Lombardini.
Remplacer avec un filtre d'origine Lombardini.
Replace with original Lombardini filter type.
Ersetzen Sie durch Original Lombardini-Filter.
Substituir con filtro original Lombardini.



Per motori con filtro olio esterno.
Pour moteurs avec filtre à huile extérieur.
For engines with external oil filter.
Für Motoren mit Außenölfilter.
Para motores con filtro aceite exterior.



Sostituire con filtro originale Lombardini.
Remplacer avec un filtre d'origine Lombardini.
Replace with original Lombardini filter type.
Ersetzen Sie durch Original Lombardini-Filter.
Substituir con filtro original Lombardini.



Rimettere il tappo scarico olio.
Revisser le bouchon de vidange.
Reassemble oil drain cap.
Setzen Sie die Ölentnahmeschraube wieder auf.
Montar el tapon vaciado aceite.




Togliere il tappo rifornimento olio.
Dévisser le bouchon de remplissage d'huile.
Remove oil filter cap.
Entfernen Sie die Ölentnahmeschraube.
Quitar el tapón llenado aceite.




Versare l'olio e rimettere il tappo.
Verser l'huile et remettre le bouchon.
Pour the oil in and reassemble oil cap.
Füllen Sie das Öl ein und schließen Sie den Ölentnahmestutzen wieder.
Poner aceite y montar el tapón.




Togliere l'asta livello olio.
Retirer la jauge d'huile.
Remove dipstick.
Entfernen Sie den Ölmeßstab.
Sacar la varilla.



Controllare che il livello sia al massimo.
Contrôler que le niveau soit au maximum.
Check that level is at maximum.
Ölstand soll maximum anzeigen.
Comprobar que el nivel esté al max.



Rimettere l'asta livello olio.
Remettre la jauge d'huile.
Reassemble dipstick.
Führen Sie den Ölmeßstab wieder ein.
Volver a montar la varilla.



Sostituzione filtro combustibile.
Remplacement filtre à combustible.
Fuel filter replacement
Wechsel-Brennstofffilter
Sustitución filtro combustible.

Togliere e gettare il filtro combustibile.
Démonter et jeter le filtre à gas-oil.
Remove and replace fuel filter.
Entfernen und ersetzen Sie den Kraftstofffilter.
Quitar y botar el filtro combustible.



Sostituire con filtro originale Lombardini.
Remplacer avec un filtre d'origine Lombardini.
Replace with original Lombardini filter type.
Ersetzen Sie durch Original Lombardini-Filter.
Substituir con filtro original Lombardini.



Serraggio raccordi di mandata.
Serrage raccords refoulement.
Delivery unions tightening
Druckanschluss-Befestigung
Apriatar racord tubo envio.

Serrare i raccordi sugli iniettori.
Bloquer les raccords sur les injecteurs.
Tighten unions on injectors.
Druckanschlussen ziehen.
Apriatar racord su bombas y inyector.



Per le seguenti operazioni consigliamo rivolgersi alle stazioni di servizio autorizzate Lombardini.

Pour les opérations suivantes veuillez vous adresser aux stations de service autorisées Lombardini.

Following operations should be performed by authorized personnel trained on the product.

Für die folgenden Arbeiten sich an den offiziellen Service. Stationen Lombardini wenden.

Las operaciones que siguen aconsejamos efectuar a través de nuestra red de asistencia.

Per registrare il gioco tra valvole e bilancieri: Togliere il cappello bilancieri - Girare l'albero motore fino a portare il pistone al punto morto superiore, in fase di compressione - Allentare i dadi bloccaggio viti di registro - Inserire lo spessimetro (mm 0,20) tra i bilancieri e le valvole. Avvitare le viti di registro, fino che lo spessimetro si possa sfilare senza incontrare resistenza. Serrare i dadi bloccaggio viti di registro.

Pour régler le jeu entre valves et bilancieri: Enlever le couvercle culbuteurs - Tourner le vilebrequin en portant la position au P.M.S., en phase de compression - Desserrez les écrous blocage vis de réglage. Insérer l'épaisseurmètre (0,20 mm.) entre culbuteurs et soupapes. Serrer les vis de réglage, jusqu'à quand l'épaisseurmètre peut être enlevé sans difficulté - Serrer les écrous de blocage vis de réglage.



Ogni 300 ore
Toutes les 300 heures
Every 300 hours
Alle 300 Stunden
Cada 300 horas

h 300

Registro gioco bilancieri.
Réglage du jeu des culbuteurs.
Setting rocker arms clearance.
Ventilspiel-Einstellung.
Reglajes juego balancines.

0,15 mm



Valve-rocker arm clearance setting: Remove rocker arm cover - With cold engine set both valve tappet clearance to 0.20 mm. after turning flywheel until piston reaches T.D.C. on compression stroke - Tighten adjusting screw locking nuts.

Einstellung: Kipphebeldeckel abnehmen - Mit Kolben im O.T. des Verdichtungshubes D.H. mit Kipphebel in Ruhestellung, stellt man das Spiel zwischen Ventilen und Kipphebeln (0,20 mm.) durch Verdrehen der Einstellschrauben nach Lockern der Kontermuttern ein - Klemmutter der Einstellschrauben wieder spannen.


Para el reglaje entre valvulas y balancines: Quitar tapa balancines - Girar el cigüenel hasta colocar el pistón en punto muerto superior, en fase de compresión - Aflojar las controtueras de los tornillos de reglaje - Poner una galga-sonda (0,20 mm.) entre balancines y valvulas - Bloquear los tornillos hasta que la galga-sonda se deslice sin resistencia - Bloquear las controtueras.



Ogni 300 ore
Toutes les 300 heures
Every 300 hours
Alle 300 Stunden
Cada 300 horas

h 300

Taratura e pulizia iniettori.
Tarage et nettoyage injecteur.
Setting and injectors cleaning.
Einspritzdüsen-Reinigung und einstellung.
Ajuste y limpieza inyectores.



Per pulire e tarare gli iniettori, occorre una pompa prova taratura pressione iniettori, con manometro adeguato. Togliere l'iniettore - Collegarlo alla pompa e al manometro - Azionare la pompa - Controllare se l'iniettore polverizza e se la pressione di taratura è (Kg/cm^2 210 ÷ 220) - Se l'iniettore non polverizza, svitare la ghiera e pulire i fori del polverizzatore con un filo di acciaio armonico Ø 0.28. Se polverizza ma la pressione di taratura è inferiore, aggiungere spessori sopra la molla di taratura, dopo aver tolto il cappellotto. Togliere spessori se la pressione eccede.

Pour nettoyer et calibrer les injecteurs, il faut utiliser une pompe de contrôle tarage pression injecteurs, avec manomètre approprié - Enlever l'injecteur et le connecter à la pompe et au manomètre - Actionner la pompe - Contrôler la pulvérisation et la pression de tarage (Kg/cm^2 210 ÷ 220) - Si l'injecteur ne pulvérise pas, dévisser l'embout et nettoyer les trous du pulvérisateur par un fil en acier harmonique Ø 0.28. S'il pulvérise mais la pression de tarage est inférieure, ajouter des cales sur le ressort de tarage après avoir enlevé le capuchon - Lever les cales si la pression est en excès.

To clean and set injectors a calibration testing pump with adequate manometer is required: Clean needle with chamois leather and spray holes with Ø 0.28 mm. thick steel wire. Operate hand pump and check that injection pressure is 210 ÷ 220 Kg/cm^2 . Set calibration pressure by inserting or removing shims between spring and spring plate. Replace spring if correct calibration pressure is not obtained.

Um Einspritzdüsen reinigen und einstellen soll man eine Pumpe mit Manometer für die Prüfung des einspritzdüsendrucks brauchen - Die Einspritzdüse abnehmen und die Selbe an Pumpe und Manometer verbinden. Die Pumpe antreiben - Die Pulverisierung und der Druck (Kg/cm^2 210 ÷ 220) prüfen - Falls die Düse pulverisiert nicht, die Nutmutter ausschrauben und die Löcher durch einen Stahldraht Ø 0.28 mm. reinigen. Falls die Düse pulverisiert aber Druck zu niedrig oder zu hoch ist, Unterlegscheiben über Feder bzw zulegen oder abnehmen.

Para limpiar y tarar los inyectores: se necesita una bomba de presión combustible con manómetro - Quitar el inyector y conectarlo a la bomba - Accionar la bomba y controlar que la presión de inyección sea de 210 ÷ 220 Kg/cm^2 - Galgar la presión del tarado sino se consigue la presión correcta, quitar el porta-inyector y limpiar los agujeros de salida con hilo de acero de Ø 0.28 mm. - Si no se consigue la presión de tarado: Si está baja, añadir espesores sobre el muelle - Si está alta, sacar espesores.

REVISIONE
REVISION
OVERHAUL
ÜBERHOLUNG
REVISION



Dopo 2500 ore - Revisione parziale.
Après 2500 heures - Revision partielle.
After 2500 hours - Partial overhaul.
Nach 2500 Stunden - Teilüberholung.
Después de 2500 horas - Revision parcial.

h 2500

Revisione parziale: Smerigliatura valvole e sedi - Revisione iniettori e pompe di iniezione - Controllo sporgenza iniettori - Controllo anticipo iniezione - Controllo spazio morto tra testa e pistone - Controllo gioco assiale di albero motore e albero a camme - Serraggio bulloni bloccaggio teste.

Revision partielle: rodage soupapes et logements - Revision injecteurs et pompes injection - Contrôle saillie injecteurs, avance à l'injection, espacement mort entre culasse et piston, jeu axial de vilebrequin et arbre à cames - Serrage boulons blocage coulasses.

Partial overhaul: Valve and seat lapping - Injection equipment checking- injection timing - Bumping clearance - Crankshaft and camshaft end play - Cylinder head tightening.



Dopo 5000 ore - Revisione generale.
Après 5000 heures - Revision générale.
After 5000 hours - Total overhaul.
Nach 5000 Stunden - Generalüberholung.
Después de 5000 horas - Revision general.

h 5000

Revisione generale, comprende le operazioni di revisione parziale più: Rettifica o sostituzione cilindri e pistoni - Sostituzione o rettifica di sedi, guide e valvole - Sostituzione o rettifica dell'albero motore e bronzine di banco e di biella.

Revision générale, comme ci-dessus et en plus: Retification ou substitution de: Cylindres et pistons - Logements, guides et soupapes - Vilebrequin et coussinets de banc et de bielle.

Total overhaul as above plus: Grinding/boring operations or replacement of cylinders, cylinder heads, valve seats, guides, valves, crankshaft, main bearing and connecting rod bearing, if necessary.

Teilweise Überholung - Ventile und Sitze abschleifen - Einspritzdüse und Pumpe, Einspritzpunkt, Totpunkt, Längspiel der Kurbelwelle und der Nockenwelle prüfen. Bolzen zur Befestigung der Zylinderköpfe anziehen.

Revision parcial: Esmerilado valvulas y asientos - Revision inyectores y bomba inyección - Controlar la salida de la punta inyectores - Comprobar el inicio de inyección - Comprobar el espacio muerto tra culata y piston - Comprobar el juego axial del cigueñal y de levas - Controlar el aprieto de las tuercas que fijan las culatas.

Revision general: Comprenden los trabajos de revision parcial mas: Rectificado o sustitucion cilindros y pistones - Sustitucion o rectificado de los asientos, guias y valvulas - Sustitucion o rectifica cigueñal y cojinetes bancada y de biela.

**NORME PER IL
RIPARATORE**
**INSTRUCTIONS DE
REPARATION**
REPAIR INSTRUCTIONS
**INSTANDSETZUNGSAN-
LEITUNGEN**
**NORMA PARA EL
REPARADOR**



Messa a punto.
Réglage.
Setting.
Einstellung.
Puesta a punto.

Anticipo iniezione.
Avance à l'injection.
Injection timing.
Einspritzpunkt.
Avance inyección.

9LD561
 $A = 24^\circ \div 26^\circ$
 $\text{mm } 61 \div 66$


9LD625
 $A = 25^\circ \div 27^\circ$
 $\text{mm } 63.5 \div 68.5$

10LD
 $A = 26^\circ \div 28^\circ$
 $\text{mm } 46.6 \div 54.4$




Valori nominali.
Valeurs nominales.
Services data (STD).
Nennmaße.
Valor nominal.

9LD561
 $A = \text{mm } 90.00 \div 90.02$
 $A-B = \text{mm } 0.12 \div 0.13$




9LD625
 $A = \text{mm } 95.00 \div 95.02$
 $A-B = \text{mm } 0.08 \div 0.12$




10LD
 $A = \text{mm } 86.00 \div 86.02$
 $A-B = \text{mm } 0.09 \div 0.13$


9LD
 $C = \text{mm } 7.98 \div 8.00$
 $A-C = \text{mm } 0.03 \div 0.08$
 $B = \text{mm } 14.05 \div 14.06$
 $D = \text{mm } 0.75 \div 1.25$




10LD
 $C = \text{mm } 7.98 \div 8.00$
 $A-C = \text{mm } 0.03 \div 0.08$
 $B = \text{mm } 14.05 \div 14.06$
 $D = \text{mm } 0.75 \div 1.05$




9LD
 $B = \text{mm } 24.995 \div 25.000$
 $A-B = \text{mm } 0.020 \div 0.035$




10LD
 $B = \text{mm } 19.995 \div 20.000$
 $A-B = \text{mm } 0.010 \div 0.025$




9LD
 $B = \text{mm } 45.5 \div 45.516$
 $A-B = \text{mm } 0.05 \div 0.08$



10LD
 $B = \text{mm } 39.98 \div 40.000$
 $A-B = \text{mm } 0.02 \div 0.08$




$B = \text{mm } 54.93 \div 54.95$
 $A-B = \text{mm } 0.05 \div 0.09$




B = mm. 71.98 ÷ 72.00

A-B = mm. 0.07 ÷ 0.11




B = mm. 55.34 ÷ 55.35

A-B = mm. 0.05 ÷ 0.09




9LD mm 0.15 ÷ 0.30

10LD mm 0.20 ÷ 0.30




9LD mm. 0.10 ÷ 0.26

10LD mm 0.20 ÷ 0.50




mm. 3.0 ÷ 3.5



9LD mm 0.675 ÷ 0.775


10LD mm 0.70 ÷ 0.85



Coppie di serraggio.
Couples de serrage.
Torque.
Schraubenanziehmo-
mente.
Pares de apriete.


9LD
Kgm. 5.5

10LD
Kgm. 5.0




9LD
Kgm. 3.5

10LD
Kgm. 3.5



9LD
Kgm. 30

10LD
Kgm. 18



MANUTENZIONE riduttori
ENTRETIEN réducteurs
REDUCTION GEAR
maintenance
UNTERSETZUNGSGETRIEBE
Wartung
MANUTENCION
reductores





Ogni 200 ore
Toutes les 200
heures
Every 200 hours
Alle 200 Stunden
Cada 200 horas

h 200


Controllo livello olio.
Contrôle niveau huile.
Oil level check.
Ölstand-Kontrolle.
Control nivel aceite.

Togliere l'asta livello
olio.
Retirer la jauge d'huile.
Remove dipstick.
Entfernen Sie den
Ölmeßstab.
Quitar la varilla nivel
aceite.





Se il livello non supera il
minimo, rabboccare.
Si le niveau ne dépasse pas
le minimum, remplir.
If level is under the minimum,
fill up.
Falls das Niveau das Minimum
nicht überschreit, nachfüllen.
Si el nivel de aceite no llega
a la taca del mínimo, rellenar.

Togliere il tappo
rifornimento olio.
Dévisser le bouchon de
remplissage d'huile.
Remove oil filler cap
Entfernen Sie die
Öleinfüllschraube
Sacar el tapón llenado
aceite.




Versare l'olio e rimettere il
tappo.
Verser l'huile et remettre le
bouchon.
Pour the oil in and reassemble
oil cap.
Füllen Sie das Öl ein und
schließen Sie den
Öleinfüllstutzen wieder.
Poner aceite y montar el
tapón.



Controllare che il livello sia
al massimo.
Contrôler que le niveau soit
au maximum.
Check that level is at max.
Ölstand soll maximum
anzeigen.
Comprobar que el nivel esté
al max.



Rimettere l'asta livello olio.
Remettre la jauge d'huile.
Reassemble dipstick.
Führen Sie den Ölmeßstab wieder ein.
Volver a montar la varilla.




Ogni 400 ore
Toutes les 400 heures
Every 400 hours
Alle 400 Stunden
Cada 400 horas


h 400

Sostituzione olio.
Remplacement huile.
Oil replacement.
Oel-Wechsel.
Sustitución aceite.


Togliere il tappo e scaricare l'olio.
Dévisser le bouchon et vidanger.
Remove cap and drain oil.
Entfernen Sie die Einfüllschraube und füllen Sie Öl ein.
Sacar el tapón y vaciar el aceite.




Rimettere il tappo scarico.
Replacer le bouchon d'écoulement.
Tighten oil drain plug.
Der Ablassdeckel einschrauben.
Montar y apretar el tapon.




Togliere il tappo rifornimento olio.
Dévisser le bouchon de remplissage d'huile.
Remove oil filler cap.
Entfernen Sie die Öl einfüllschraube.
Sacar el tapón para poner aceite.



Versare l'olio nel riduttore.
Verser l'huile dans le réducteur.
Pour the oil in the reduction gear.
Gießen Sie das Öl in das Unterstellungsgetriebe.
Poner aceite nel reducttor.




Rimettere il tappo rifornimento olio.
Remonter le bouchon de remplissage d'huile.
Reassemble oil filler cap.
Schrauben Sie die Öl einfüllschraube wieder auf.
Montar el tapón para poner aceite.




Controllo livello olio.
Contrôle niveau huile.
Oil level check.
Öelstand-Kontrolle.
Control nivel aceite.


Togliere l'asta livello
olio
Retirer la jauge d'huile.
Remove dipstick.
Entfernen Sie den
Ölmeßstab.
Sacar la varilla nivel
aceite.



Controllare che il livello sia
al massimo.
Contrôler que le niveau soit
au maximum.
Check that level is at
maximum.
Ölstand soll maximum
anzeigen.
Comprobar que el nivel esté
al max.




Rimettere l'asta livello
olio.
Remettre la jauge
d'huile.
Reassemble dipstick.
Führen Sie den
Ölmeßstab wieder ein.
Volver a montar la varilla.



MANUTENZIONE frizioni
ENTRETIEN embrayages
CLUTCHES maintenance
SCHEIBENKUPPLUNG-
Wartung
MANUTENCION
embragues

Registro gioco frizione.
Réglage du jeu de
l'embrayage.
Clutch play adjustment.
Kupplungspiel-
Einstellung
Reglajes juego
embragues.

Togliere la portina
ispezione.
Démonter le volet de
contrôle.
Remove inspection
cover.
Entfernen Sie den
Gebläseschaubendeckel.
Sacar la tapa de registro.




Allentare il bullone, variare la posizione del registro e serrare il bullone.

Débloquer le boulon, régler le jeu et rebloquer le boulon.

Loose bolt-change setscrew position and tighten bolt.


Lösen Sie den Bolzen. Ändern Sie die Position der Einstellschraube und ziehen Sie den Bolzen an.

Aflojar el tornillo, variar la posición del registro y bloquear el tornillo.



**Controllo gioco frizione.
Contrôle du jeu
d'embrayage.
Check the play of the
clutch.**

**Prüfen Sie das
kupplungsspiel.
Comprobar juego
embrague.**




**Rimontare la portina
ispezione.**

**Remonter le volet de
contrôle.**

**Reassemble inspection
cover.**

**Schadeckel
wiedereinspannen.**

Poner la tapa de registro.



**IMMAGAZZINAGGIO
STOCKAGE
STORAGE
KONSERVIERUNG
ALMACENAJE**

**1 ÷ 6 MESI
1 ÷ 6 MOIS
1 ÷ 6 MONTHS
1 ÷ 6 MONATE
1 ÷ 6 MESES**



**Sostituzione olio carter e filtro
olio. Ved. pag. 17.
Remplacement huile carter et
filtre à huile. Voir page 17.
Oil carter and oil filter
replacement. See page 17.
Öl und Ölfilter-Wechsel.
Sehen Seite 17.
Sustitución aceite carter y
filtro aceite. Ver pag. 17.**

**Sostituzione filtro
combustibile, ved. pag. 20.
Remplacement filtre
à combustible. Voir page 20.
Fuel filter replacement. See
page 20.
brennstofffilter-Wechsel.
Sehen Seite 20.
Sustitución filtro
combustible. Ver pag. 20.**



**Pulizia alette
raffreddamento. Ved. pag. 16.
Nettoyage ailettes
Refroidissement. Voir page 16.
Cooling fins cleaning. See page
16.
Kuehelrippen Reinigung. Sehen
Seite 16.
Limpieza aletas
refrigeración. Ver pag. 16.**

**Lubrizzazione cilindri.
Graissage cylindres.
Cylinders lubrication.
Zylinderzahl-Schmierung.
Lubricación cilíndros.**

Svitare raccordi e viti fissi
iniettore.
Dévisser les raccords et les
écrous de fixation injecteurs.
Remove unions and injector
screws.
Entfernen Sie das
Anschlußstück und die
Düsentockschraube.
Desenroscar racord y tuercas
inyectores.



Togliere l'iniettore e spruzzare
olio motore nella sede.
Démonter l'injecteur et pulvériser
de l'huile à l'intérieur du moteur.
Remove injector and spray engine
oil in the seat.
Entfernen Sie den Düsenstock und
sprühen Sie Motorenöl in den Sitz.
Sacar los inyectores y chorrear
aceite en los cilindros.





Far girare il motore a mano.
Faire tourner le moteur à la
main.
Turn crankshaft by hand.
Drehen Sie die Kurbelwelle
mit der Hand.
Gitar a mano el motor para
distribuir el aceite.



Ripetere l'operazione per
ogni iniettore.
Répéter l'opération pour
chaque injecteur.
Operation to be repeated for
each injector.
Den Vorgang für jeden
Düsenstock wiederholen.
Repetir l'operación cada
inyector.

**Rimontare l'iniettore.
Remonter l'injecteur.
Reassemble injector.
Bauen Sie die Düse
wieder ein.
Volver a montar los
inyectores.**



Chiusura scarico e aspirazione.
Fermeture échappement et admission.
Exhaust and intake valve closing.
Ein-und auslasschliessung
Cierre escape y aspiración.

Chiudere scarico e aspirazione con nastro adesivo.
Boucher l'échappement et l'admission avec de la bande adhésive.
Seal inlet and exhaust with stick tape.
Schließen Sie Ein- und Ausgang mit Klebeband.
Tapar, con papel adhesivo, aspiración y escape.



Conservazione
Conservation
Storage
Erhaltung
Almacenaje

Coprire il motore con nylon su base in legno.
Couvrir le moteur avec du plastique sur une base de bois.
Wrap engine with a sheet of plastic and put it on a wood base.
Decken Sie den Motor mit einer Plastikhaube ab und stellen Sie ihn auf eine Holzpalette.
Tapar el motor con un plastico su base en madera.



OLTRE 6 MESI
APRES 6 MOIS
OVER 6 MONTHS
ÜBER 6 MONATE
DESPUES DE 6 MESES

Rivolgersi presso stazioni di servizio autorizzate Lombardini.
S'adresser aux stations service autorisées Lombardini.
Please contact authorized Lombardini net work.
Bitte nehmen Sie mit einer autorisierten Lombardini-Werkstatt Kontakt auf.
Dirigirse a los servicios autorizados Lombardini.



SERVICE

Per assistenza e ricambi rivolgersi a stazioni di servizio autorizzate Lombardini. N. tel. su libretto service e su pagine gialle.
Pour toute exigence de service après vente et pièces détachées, s'adresser aux Stations de service du réseau Lombardini.
N. de téléphone indiqué sur brochure relative au service après vente et annuaire catégorique.

For spare parts and after sale assistance contact authorized Lombardini service centers. Tel. No. appears on service booklet and telephone directory.

Für Service und Ersatzteile bitten wir, sich an autorisierte Werkstätte zu wenden. Telef. Nummer laut unserem Service - Büchlein und Fernsprechbuch.

Para asistencia y repuestos, dirigirse a las estaciones de servicio autorizadas Lombardini. N. Tel. su libreto service y su hojas amarillas.



Nell'impossibilità di raggiungere la stazione di servizio, sarà il personale stesso ad assistervi sul posto.

En cas d'impossibilité d'accéder à la station-service, le personnel lui-même vous rejoindra sur place.

In the impossibility of reaching the Lombardini authorized net work the personnel of the same will assist you at your place.

Im Falle, den nächsten Servicestützpunkt nicht aufzufinden zu können, wird das Kundendienstpersonal Sie an Ihrem Platze aufsuchen.

En la imposibilidad de llegar a la estaciones de servicio, nuestro personal os asistirá en el lugar del paro.




**ORDINI RICAMBI
COMMANDES PIECES
PART ORDERS
E-TEIL BESTELLUNGEN
PEDIDOS DE REPUESTOS**

Per ordini ricambi precisare i seguenti dati:
Pour commandes pièces détachées indiquer les données suivantes:
For any spare parts order please specify following details:
Für ersatzteilebestellungen sind folgende daten bekannt zu geben:
Para pedir repuestos indicar:


**TIPO MOTORE
TYPE DE MOTEUR
ENGINE TYPE
MOTORTYP
TIPO DEL MOTOR**

Sulla targhetta motore.
Sur la plaque moteur.
On the engine name
plate.
Typenschild am Motor.
En la chapa de
característica motor.





**MATRICOLA DEL MOTORE
MATRICULE DU MOTOR
ENGINE SERIAL NUMBER
MOTORENNRUMMER
NUMERO DEL MOTOR**

Sulla targhetta motore.
Sur la plaque moteur.
On the engine name
plate.
Typenschild am Motor.
En la chapa de
característica motor.




MATRICOLA DEL MOTORE
MATRICULE DU MOTOR
ENGINE SERIAL NUMBER
MOTORENNRUMMER
NUMERO DEL MOTOR

Sul basamento.
Sur le carter moteur.
On the crankcase.
Auf dem Kurbelgehäuse.
En la bancada.





TIPO DELLA MACCHINA
TYPE DE LA MACHINE
EQUIPMENT TYPE
MASCHINENTYP
MODELO DE LA MAQUINA

Sul cofano della macchina.
Sur le capot de la machine.
On the machine hood.
Auf der Maschinenhaube.
Sul capó de la maquina.




MATRICOLA del ricambio
REFERENCE de la pièce
SPARE PART number
BESTELLNUMMER des Teiles
REFERENCIA del repuesto

Sulla tavola ricambi.
Sur la table de pièces détachées.
On the spare parts table.
Auf der Ersatzteilliste.
La tabla de los repuestos.



- 1) Circuito combustibile - Circuit combustibile - Fuel system - Kraftstoffanlage - Circuito combustibile.
- 2) Circuito lubrificazione - Circuit de graissage - Lubricating system - Schmier System - Circuito de lubrificación.
- 3) Circuito elettrico - Circuit électrique - Electrical system - Elektrische Anlage - Circuito electrico.

1)



2)

Indicatore pressione olio
Indicateur pression huile
Oil pressure gauge
Öldruck - Anzeiger
Indicador presión aceite

Tubo sfato
Tuyau reniflard
Breather tube
Entlüftungsrohr
Desvaporizador aceite
Bronzine testa biella
Coussinets têtes de bielle
Conn-rod big end bearings
Pleuelkopfölbuchse
Cojinetes cabeza biela


Supporto albero motore
Support cilebrequin
Crankshaft support
Lager der Kurbelwelle
Soporte cigüeñal

Valvola regolazione pressione
Soupape réglage pression
Pressure regulator
Druckkontrollventil
Valvula regulación presión

Raccordo per manometro
Raccord pour manomètre
Union for pressure gauge
Anschluß für manometer
Racord del manometro

Filtro a cartuccia
Filtre à cartouche
Cartridge filter
Patronenfilter
Cartucho filtrante

Pompa olio
Pompe huile
Oil pump
Schmierölpumpe
Bomba aceite



Rifornimento olio
Remplissage huile
Oil filler
Öleinfüllung

Tapon llenado aceite
Perni bilancieri
Axes culbuteurs
Rocker arm shafts
Kipphébelwellen
Ejes de balancines

Tubi aste punterie
Tuyaux tiges pousoirs
Pushrods tubes
Stoßstangenrohr


Tubos protección varillas
Comando pompa oleodinam.
Commande pompe hydraul.
Hydraulic pump drive
Hydraulik-Pumpenantrieb
Mando bomba oleodinam.

Albero a camme
Arbre à cames
Camshaft
Nockenwelle
Eje de levas

Asta livello
Jauge niveau
Dipstick
Ölmess-Stab
Varilla de nivel


Tappo scarico
Bouchon vidange
Oil drain plug
Ölablass-Schraube
Tapon vaciado aceite

Filtro interno aspirazione
Crépine aspiration
Suction strainer
Ansaugsieb
Filtro interno de aspiración



**INCONVENIENTI
INCONVENIENTS
TROUBLES
BETRIEBSSTOERUNGEN
ANOMALIAS**

		CAUSA PROBABILE CAUSE PROBABLE PROBABLE CAUSE MÖGLICHE URSCHE CAUSA PROBABLE	NON PARTE NIE DEMARRE PAS FAILURE TO START SPRING NICHT AN NO ARRANCA	PARTIE E SI FERMA DEMARRE ET S'ARRETE START AND STOPS SPRING NUR KURZ AN BARRANCA Y SE PARA	NON ACCELERERA N'ACCELERE PAS POOR ACCELERATION KEINE BESSCHL. NO ACCELERA	REGIME INCOSTANTE REGIME INSTABLE UNSTEADY SPEED SCHWANKENDE DREHZAH REGIMEN INCOSTANTE	FUMO NERO FUMEE NOIRE BLACK SMOKE WEIBERAUSSUFF HUMO NEGRO	FUMO BIANCO FUMEE BLANCHE WHITE SMOKE WEIBERAUSSUFF HUMO BLANCO	PRESSEION OLIO BASSA BASSE PRESSION D'HUILE LOW OIL PRESSURE NIEDRIGER ÖLDRUCK PRESION ACEITE BAJA
MANUTENZIONE ENTRETIEN WARTUNG MANUTENCION	Filtro aria intasato - Filtre à air encrassé - Clogged air filter Luftfilter verstopft - Filtro aire obstruido								
	Funzionamento prolungato al minimo - Régime trop prolongé au ralenti Excessive idle operation - Zulange im Leerlauf Funcionamiento excesivo a ralentí								
	Rodaggio incompleto - Rodage insuffisant - Incomplete run-in Unvollständiges Einlaufen - Rodaje incompleto								
	Sovraccarico - Surcharge - Overloaded Überlastet - Sobrecargado								
REGISTRAZIONE / RIPARAZIONE REGLAGES / REPARATIONS EINSTELLUNGEN / REPARATUREN REGLAJES / REPARACIONES	Anticipo iniezione incorrecto - Avance a l'injection incorrecte Incorrect injection timing - Einspritzpunkt nicht Korrekt Avance inyección incorrecto Leveraggi regolatore fuori fase - Leviers régulateur déréglés Governor linkage wrongly set - Reglerhebel falsch einstellt Palancas del regulador mal montadas								
	Molla regolatore rotta - Ressort du régulateur cassé - Governor spring broken Endregelfeder zerbrochen - Muelle regulador roto								
	Minimo bassa - Ralenti trop bas - Low idle speed Leerlaufdrehzahl zu niedrig - Ralenti bajo								
	Segmenti usurati o incollati - Segments usagés ou collés Rings worn or sticking Kolbenringe abgenutzt oder fest Segmentos desgastados o inadaptables								
	Cilindro usurato - Cylindre usagé - Worn cylinder Zylinder abgenutzt - Cilindros desgastados								
	Valvole bloccate - Soupapes bloquées - Valves sticking Ventile blockiert - Válvulas pisadas								
	Bronzine banco-biella usurate - Coussinets paliers ou bielle usagés Worm main conn. rods bearings - Haupt- oder Schubstangenlager abgenutzt Cojinetes bancada-bielas, desgastados								
	Dadi fissaggio testa allentati - Encrous fixation culasse desserrés Loose cylinder locknuts - Befestigungsmultern der Zyl Köpfe locker Tuercas fijación culata flojas								



		CAUSA PROBABILE CAUSE PROBABLE PROBABLE CAUSE MÖGLICHE URSCHE CAUSA PROBABLE	NON PARTE NE DEMARRE PAS FAILURE TO START SPRING NICHT AN NO ARRANCA	PARTÉ E S'FERMA DEMARRE ET S'ARRETE START AND STOPS SPRING NUR KURZ AN ARRANCA Y SE PARA	N'ACCELERE PAS POOR ACCELERATION KEINE BESCHL. NO ACCELER.	REGIME INCOSTANTE REGIME INSTABLE UNSTEADY SPEED SCHWANKENDE DREHZAHL REGIMEN INCOSTANTE	FUMO NERO BLACK SMOKE SCHWARZER AUSPUFFQUALM HUMO NEGRO	FUMO BIANCO FUME BLANCHE WHITE SMOKE WEIBER AUSPUFF HUMO BLANCO	PRESSIONE OLIO BASSA BASSSE PRESSION D'HUILE LOW OIL PRESSURE NIEDRIGER ÖLDRUCK PRESSION ACEITE BAJA
CIRCUITO COMBUSTIBILE CIRCUIT COMBUSTIBLE KRAFTSTOFFANLAGE CIRCUITO COMBUSTIBLE	Tubazioni ostruite - tuyauterie obstruées - Obstructed fuel line Verstopfte Leitungen - Conductos obstruidos								
	Filtro combustibile intasato - filtre à combustible encrasé - fuel filter clogged Kraftstofffilter verstopft - Filtro combustible obstruido								
	Aria nel circuito combustibile - Air dans le circuit à combustible Air leaks in fuel system - Luft in der Kraftstoffzuführung Aire en el circuito de combustible								
	Foro daerazione serbatoio olturato - Trou de purge du réservoir obturée Clogged tank vent hole - Entlüftungsöffnung im Tank verschlossen Agujero respiración deposito obstruido								
	Iniettore bloccato - injecteur bloqué - Injector sticking Einspritzdüseblockiert - Injector gripado								
	Valvola pompa iniezione bloccata - Clapet de pompe d inj. bloqué Injection pump valve sticking - Ventil der Einspritzpumpe blockiert Válvula bomba inyección bloqueada								
	Iniettore non registrato - Injecteur non réglé - Injector not adjusted Einspritzdüse falsch eingestellt - Injector maltarado								
	Pompa alimentazione difettosa - Pompe d'alimentation défectueuse Faulty fuel feeding pump - Kraftstoffförderpumpe defekt Bomba alimentación defectuosa								
	Asa cremallera indurita - Tige crémaillère dure - Hardened inj. pump rack Regelstange der Einspritzpumpe hakt - La cremallera se engancha								
	Suplemento combustibile bloccato - Supplément combustible bloqué Extra fuel control level sticking - Kraftstoffmehrmenge blockiert Suplemento combustible no funciona								

**INCONVENIENTI
INCONVENIENTS
TROUBLES
BETRIEBSSTOERUNGEN
ANOMALIAS**

CAUSA PROBABILE
CAUSE PROBABLE
PROBABLE CAUSE
MOGLICHE URSCAHE
CAUSA PROBABLE

LUBRIFICAZIONE GRAISSAGE LUBRIFICATION LUBRIFICACIÓN	livello olio alto - Niveau d'huile haut - Oil level too high Ölstand zu hoch - Nivel aceite alto	NON PARTE NIE DEMARRE PAS FAILURE TO START SPRING NICHT AN NO ARRANCA	PARTIE È SIFFERMA DEMARRE ET S'ARRETE START AND STOPS SPRING NUR KURZ AN ARRANCA Y SE PARA	NON ACCELLERA NACCELERE PAS POOR ACCELERATION KEINE BESCHL. NO ACELERA	REGIME INCOSTANTE REGIME INSTABLE UNSTEADY SPEED SCHWANKENDE DREHZAH REGIMEN INCOSTANTE	FUMO NERO FUMEE NOIRE BLACK SMOKE SCHWARZER AUSPUFFQUALM HUMO NEGRO	FUMO BIANCO FUMEE BLANCHE WHITE SMOKE WEIBER AUSPUFF HUMO BLANCO	PRESIONE OLIO BASSA BASSÉE PRESSION D'HUILE LOW OIL PRESSURE NIEDRIGER ÖLDRUCK PRESSIÓN ACEITE BAJA
IMPIANTO ELETTRICO INSTAL. ELECTR. ELECTRICAL SYSTEM INSTAL. ELECTR.	Valvola regolazione pressione bloccata - Clapet réglage pression bloqué Oil pressure sticking - Öldruckkontrollventil blockiert Valvula regulación presión, bloqueada							
	Valvola regolazione non registrata - Clapet réglage press. huile non réglé Oil pressure regulator not adjusted - Öldruckkontrollventil falsch eingestellt Válvula regulación no regulada							
	Pompa olio usurata - Pompe à huile usagée - Worn oil pump 'Olzpumpe abgenutzt - Bomba aceite desgastada							
	Aria nell'aspirazione olio - Air dans le tube d'aspiration d'huile Air into oil suction line - Lufteintritt ins Ölansaugrohr Aire en tubo aspiración aceite							
	Manometro o pressostato difettoso - Manomètre ou pressostat défectueux Faulty pressure gauge or pressure switch - Manometer oder Öldruckschalter defekt Manómetro o presostato defectuoso							
	Tubo aspirazione olio ostruito - Tube aspiration d'huile obstrué Oil suction line clogged - Ölansaugrohr verstopft Tubo aspiración aceite obstruido							
	Batteria scarica - Batterie à plat - Discharged battery Batterie entladen - Batería descargada							
	Collegamento cavi incerto o errato - Raccords câblages défectueux ou erronés Cable connections uncertain or incorrect - Kabelverbindung falsch oder wacklig Conexiones cables equivocada o mala conexión							
	Interruttore avviamento difettoso - Interrupteur démarrage défectueux Faulty starting switch - Anlassschalter defekt Interruptor arranque defectuoso							
	Motorino avviamento difettoso - Démarreur déflecteur - Faulty starting motor Anlaßmotor defekt - Motor de arranque defectuoso							

**NORME DI SICUREZZA
NORMES DE SECURITE
SAFETY RULES
SICHERHEITSMASSNAHMEN
NORMAS DE SEGURIDAD**

A richiesta, i motori vengono forniti con protezioni relative all'impiego.

Sur demande, les moteurs sont livrés avec protection relative à l'emploi.

On request, engine are supplied with guards according to the use.

Auf Anfrage werden die Motoren mit den zwecksbedingten Schutzvorrichtungen ausgestattet.

A demanda, los motores pueden ser entregados con protecciones en relación su empleo.

**Avviamento elettrico.
Démarrage électrique.
Electric starting.
Electroanlass.
Arranque eléctrica.**



Prima dell'avviamento controllare che i cavi siano collegati e isolati.

Avant le démarrage vérifier que les cables soient reliés et isolés.

Before starting check cable connections and insulation.

Vor dem Anlassen Kabelschaltung und Isolation prüfen.

Antes de poner en marcha revisar que los cables estén conectados y aislados.






Per motori con avviamento a manovella.
Pour moteur avec démarrage par manivelle.
For hand crank starting engines.
Für Motoren mit Handkurbelanlasser.
Para motores con arranque a manivela.

Usare solo manovella originale LOMBARDINI.
Utiliser exclusivement la manivelle originale LOMBARDINI.
Use only LOMBARDINI original hand crank.
Ausschliesslich LOMBARDINI Original- Handkurbel
Utilizar sólo manivela original LOMBARDINI.



Uso della manovella.
Emploi de la manivelle.
Cranking handle use.
Anwerfkurbelgebrauch.
Uso de la manivela.



Per motori con avviamento a strappo.
Pour moteurs avec démarrage par cordelette.
For engines with rope starting.
Für motoren mit Seilanlassen.
Para motores con arranque por cuerda.



Usare solo funicella originale LOMBARDINI.
Utiliser exclusivement la cordelette originale LOMBARDINI.
Use only LOMBARDINI original rope.
Ausschliesslich LOMBARDINI Original- Anwerseil benutzen.
utilizar sólo cuerda original LOMBARDINI.



Inserire il nodo della funicella nella cava apposita.
Insérer le noeud de la cordelette dans la rainure.
Insert the rope knot into the special groove.
Der Seilknoten in der besonderen Höhle stecken.
Insertar el terminal de la cuerda en la ranura.



Impugnare la funicella a due mani.
Empoigner la cordelette des deux mains.
Grasp the rope with both hands.
Das Seil mit beiden den Händen ergreifen.
Empuñar la cuerda con las dos manos.





Al momento di avviare, la funicella deve essere perpendicolare all'asse motore.

Au moment du démarrage la cordelette doit être perpendiculaire à l'axe moteur.

At starting the rope must be perpendicular to the driving shaft.

Beim Anlassen soll das Seil Triebwelle senkrecht sein.

Al arranque, tirar la cuerda perpendicularmente al cigüeñal.



Le operazioni di manutenzione vanno effettuate a motore freddo.
Les opérations d'entretien doivent être effectuées à moteur froid.
Maintenance operations to carry out on cold engine.
Die Instandhaltungsarbeiten bei kaltem Motor ausführen.
Los trabajos de mantenimiento se hacen con motor frío.

A motore in marcia:
A moteur en marche:
When engine is working:
Mit Motor im Betrieb:
A motor en marcha:



Non toccare parti a temperatura elevata.

Ne pas toucher de parties à température élevée.

Do not touch hot parts.

Heissteile nicht berühren.

No tocar piezas muy caliente.




Non togliere l'asta livello olio.

Ne pas enlever le jauge niveau huile.

Do not remove oil dipstick.

Ölmess-stab nicht entfernen.

No sacar la varilla nivel aceite.



Non inserire oggetti nella protezione cinghiette.

Ne pas introduire d'objets dans la protection courroies.

Do not put objects into belt guard.

Keine Gegenstände im Riemenschutz einsetzen.

No insertar piezas en la protección correas.



Non fumare versando il combustibile.

Ne pas fumer en versant le combustible.

Do not smoke when pouring fuel.

Nicht rauchen beim Auftanken.

No fumar vertiendo combustible.



Non avvicinarsi col viso allo scarico.

Ne pas s'approcher de l'échappement avec le visage.

Do not bring face near to exhaust.

Gesicht zum Auslass nicht nähern.

No acercar la cara al escape.



Non restare a lungo in luogo chiuso.

Ne pas rester longtemps à l'intérieur.

Do not stay long in close rooms.

In Innenräumen nicht lang bleiben.

No quedarse mucho tiempo en lugar cerrado.



La Lombardini si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.

La Lombardini se réserve le droit, quel que soit le modifier les données reportées dans cette publication.

Data reported in this issue can be modified at any time by Lombardini.

Lombardini behält sich das Recht vor, diese Angaben jederzeit zu verändern.

La Lombardini se reserva el derecho de modificar sin previo aviso los datos de esta publicación.

A Lombardini permite-se o direito de poder modificar em qualquer momento as instruções contidas nesta publicação.



LOMBARDINI

FABBRICA ITALIANA MOTORI S.p.A.

42100 REGGIO EMILIA, ITALIA - CAS. POST. 1074 - Tel. (0522) 3891 - Teleg.: LOMBARMOTOR - Telex: 530003 MOTLOM I

LOMBARDINI USA INC.

LOMBARDINI FRANCE S.A.

LOMBARDINI MOTOREN GMBH

LOMBARDINI (U.K.) LTD.

HISPANOMOTOR S.A.

2150 Boggs Road, Bldg. 300, Suite 300 - Duluth, GA 30136, USA

Zone Ind. Nord, Rue du Nizerand, Arnas - 69400 Villefranche S/Saône, France

Bernerstr. 54 - 60437 Frankfurt/Main - Deutschland

Unit 5, Ferry Mills, Osney Mead - Oxford OX2 OES, U.K.

Zona Industrial Cova Solera, s/nº - 08191 RUBI-BARCELONA, España

Matricola 1-5302-158

Mod. 50353/1

2 - 1995

Subject to alteration

Printed in Italy